Влад. Маринковић:

САОБРАЋАЈНА КАРТА КРАЉЕВИНЕ СРБА, ХРВАТА и СЛОВЕНАЦА

Размер 1 : 1500000

10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Килом.

ОБЈАШЊЕЊА:

Бројеви поред станица означавају километре од полазних ст.

- Железнице нормалног колосека
- Железнице уског колосека
- Пруге директног међународног саобраћаја
- Пруге нормалог колосека у грађењу
- Пруге уског колосека у грађењу
- Дупли колосек
- Велики тунали
- Железничке станице
- Бродарске линије
- Пристаниште
- Пограничне станице са царинском ревизијом
- Пограничне станице са ревизијом путничисправа
- Станице са ресторацијом
- Седишта Железничких Дирекција
- Постаје

Издање: Свесловенске Књижаре-Београд